


Po pobraniu pliku ze strony: <https://superkopia.pl/pliki-do-pobrania>


1. Rozpakować plik ZIP




2. Uruchomić jako Administrator



3. Klikamy dalej



4. Wpisujemy nazwę firmy / klienta (Superkopia jako przykład)



5. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i klikamy dalej

Instalacja - v-Maintenance

Umowa Licencyjna
Przed kontynuacją należy zapoznać się z poniższą ważną informacją.

Proszę przeczytać tekst Umowy Licencyjnej. Przed kontynuacją instalacji należy zaakceptować warunki umowy.

BEZPŁATNA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU V-MAINTENANCE

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika programu v-Maintenance (zwana dalej "Umową Licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ("Licencjobiorcą"), i autorem programu w osobie:

v-Maintenance Andrzej Niedbański
ul. Lipowa 1A
26-085 Przyjmo
kontakt@v-maintenance.com

Akceptuję warunki umowy
 Nie akceptuję warunków umowy

Wstecz Dalej Anuluj

6. Po ukończeniu instalacji zaznaczamy uruchomienie aplikacji i klikamy zakończ

Instalacja - v-Maintenance

Zakończono instalację aplikacji v-Maintenance

Instalator zakończył instalację aplikacji v-Maintenance na komputerze. Aplikacja może być uruchomiona poprzez użycie zainstalowanych skrótów.

Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.

Uruchom aplikację v-Maintenance

Zakończ

7. Prawidłowo zainstalowana wtyczka wyświetla logo Superkopia i dane kontaktowe.



SUPER KOPIA

superkopia.pl

+48 666 356 072

serwis@superkopia.pl

+ Dodaj / Usuń Urządzenie

| nik | Licznik | L. Mono | L. Kolor | Nr seryjny | Adres IP / Nazwa Hosta | Lokalizacja | Notatki | D |
|-----|---------|---------|----------|------------|------------------------|-------------|---------|---|
|-----|---------|---------|----------|------------|------------------------|-------------|---------|---|

8. W kolejnym kroku dodajemy drukarkę / drukarki do monitorowania klikając przycisk dodaj/usuń Urządzenie → Dodaj urządzenie

Dodaj / Usuń Urządzenia

Szukaj Urządzeń Dodaj Urządzenie ✓ Zapisz i Zamknij Anuluj i Zamknij


Podaj adres IP lub nazwę hosta

Szukaj ... Szukaj


| Nazwa urządzenia | Lokalizacja | Notatki | Adres IP / Nazwa Hosta | Adres MAC | Serwisowana | Data odczytu |
|------------------|-------------|---------|------------------------|-----------|-------------|--------------|
|------------------|-------------|---------|------------------------|-----------|-------------|--------------|

*Jak znaleźć adres IP drukarki


1. Narzędzia



2. Informacje o urządzeniu



3. Adres IPv4



9. Wpisujemy adres IP drukarki którą chcemy dodać i klikamy szukaj

Dodaj / Usuń Urządzenia

Szukaj Urządzeń Dodaj Urządzenie Zapisz i Zamknij Anuluj i Zamknij

Szukaj ... 192.168.1.50 Szukaj

| Nazwa urządzenia | Lokalizacja | Notatki | Adres IP / Nazwa Hosta | Adres MAC | Serwisowana | Data odczytu | |
|------------------|-------------|---------|------------------------|-----------|-------------|--------------|--|
|------------------|-------------|---------|------------------------|-----------|-------------|--------------|--|

10. Po wyszukaniu drukarki i wyświetleniu jej w tabeli, zaznaczamy ptaszkiem „Serwisowana” i klikamy Zapisz

Dodaj / Usuń Urządzenia

Szukaj Urządzeń Dodaj Urządzenie Zapisz i Zamknij Anuluj i Zamknij

Szukaj ... 10.128.1.192 Szukaj

| Nazwa urządzenia | Lokalizacja | Notatki | Adres IP / Nazwa Hosta | Adres MAC | Serwisowana | Data odczytu | |
|----------------------------|-------------|---------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|------|
| KONICA MINOLTA bizhub C227 | | | | XXXXXXXXXX | <input checked="" type="checkbox"/> | | Usuń |

11. Po dodaniu drukarki do listy, odświeżamy informacje o drukarce przyciskiem „Odśwież”

v-Maintenance v.3.1.8

Program Pomoc Skanuj Nieobsługiwane Widok Info...

Zdalna pomoc inf.

Sterowniki / Instrukcje

Instrukcje serwisowe

Kontakt do serwisu

Odśwież

Szukaj ...

| Funkcje | Urządzenie | Toner BK | Toner C | Toner M | Toner Y | Pojemnik | Licznik | L. Mono | L. Kolor | Nr seryjny |
|----------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|------------|
| Zamów toner / serwis | KONICA MINOLTA bizhub C227 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

12. Tak wygląda prawidłowo zsynchronizowana drukarka

v-Maintenance v.3.1.8

Program Pomoc Skanuj Nieobsługiwane Widok Info...

Zdalna pomoc Inf.

Sterowniki / Instrukcje

Instrukcje serwisowe

Kontakt do serwisu

Odśwież

Szukaj ...

| Funkcje | Urządzenie | Toner BK | Toner C | Toner M | Toner Y | Pojemnik | Licznik | L. Mono | L. Kolor | Nr seryjny |
|----------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------------|
| Zamów toner / serwis | KONICA MINOLTA bizhub C227 | 73% | 83% | 83% | OK | OK | 72360 | 54344 | 14324 | 6730021004007 |

13. Po dodaniu drukarki do systemu synchronizujemy dane z serwerem

Połączenie z internetem

Synchronizuj

| Data Inst. | Status | Data odczytu | Synchronizacja | Ile do przeglądu |
|------------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| --- | OK | 01.07.2024 14:38:10 | 01.07.2024 14:38:31 | --- |